

Don't You Wish

4 wall line dance – Beginner

Choreograaf: Daisy Simons

Tellen: 32

Intro: 16 tellen

Muziek: Don't You Wish It Was True – John Fogerty

1 – 8: RIGHT CHASSE, ROCK BACK, RECOVER, LEFT CHASSE, ROCK BACK, RECOVER

- 1 & 2 RV stap opzij, LV zet bij, RV stap opzij
- 3 – 4 LV rock achter, RV gewicht terug
- 5 & 6 LV stap opzij, RV zet bij, LV stap opzij
- 7 – 8 RV rock achter, LV gewicht terug

9 – 16: RIGHT HEEL BALL STEP FWD X2, STEP FWD, TOUCH BEHIND RIGHT, SHUFFLE BACK

- 1 & 2 R tik hak rechts voor, RV zet bij LV op bal v/d voet, LV stap voor
- 3 & 4 R tik hak rechts voor, RV zet bij LV op bal v/d voet, LV stap voor
- 5 – 6 RV stap voor, LV tik achter RV
- 7 & 8 LV stap achter, RV zet bij, LV stap achter

17 – 24: SHUFFLE ½ TURN RIGHT, SHUFFLE FWD, ROCKING CHAIR

- 1 & 2 RV stap ¼ draai rechtsom, LV zet bij, RV stap ¼ draai rechtsom
- 3 & 4 LV stap voor, RV zet bij LV, LV stap voor
- 5 – 6 RV rock voor, LV gewicht terug op LV
- 7 – 8 RV rock achter, LV gewicht terug op LV

25 – 32: JAZZ BOX CROSS ¼ TURN RIGHT, VINE RIGHT: SIDE, BEHIND, SIDE, ACROSS

- 1 – 4 RV kruis over LV, LV stap achter, RV stap ¼ rechtsom opzij, LV kruis over RV
- 5 – 8 RV stap opzij, LV kruis achter RV, RV stap opzij, LV kruis over RV

BEGIN OPNIEUW

Restart:

na muur 12 (12:00) dans je de eerste 16 tellen en begin je opnieuw !!!